




ParisTech

**MANUEL D'UTILISATION DU SYSTÈME AUDIO / VIDEO  
DE L'AMPHITHEATRE MOISSAN**

Pour utiliser le système de projection de la salle,  
veuillez utiliser l'écran tactile sur le bureau.

La connectique HDMI et USB est également dans ce  
boitier.





ParisTech

Toucher l'écran pour démarrer le système

1



2



Clickshare



HDMI / VGA

Pour effectuer une présentation depuis un ordinateur, appuyer sur le vidéoprojecteur (1) puis sélectionner la source ClickShare (sans fil) ou HDMI (filaire) (2).

Si vous souhaitez utiliser l'écran tactile du pupitre, avec le Clickshare vous pouvez le faire de manière automatique, en HDMI, pensez à raccorder le câble USB en plus de l'HDMI à votre ordinateur,

Chimie Paris



ParisTech



1

## Bienvenue dans votre salle du conseil



Caméras

Appuyer sur « Caméras » pour sélectionner la zone de captation vidéo. Par défaut, la caméra prendra un plan large de l'estrade. Vous pouvez sélectionner différents presets enregistrés depuis le plan 3D de la salle.




Partager

Appuyer pour partager du contenu avec votre interlocuteur distant lors d'un visioconférence.

Pour effectuer une visioconférence, appuyer sur la caméra (1), puis utiliser la pieuvre LifeSize pour appeler. En cas d'appel reçu, vous pourrez répondre directement depuis l'écran de pilotage,



Pour appeler, vous devez utiliser la pieuvre LifeSize en appuyant sur le bouton « Appel »



Appuyer sur le bouton « composer » puis taper le numéro de la visioconférence que vous souhaitez rejoindre

Attention, dans le cas d'une visio RENATER, composer le **numéro H323 ou IP** puis le **numéro de conférence** et terminer par le **code d'accès**. Vous pouvez faire une audio conférence en appelant le **numéro de téléphone (RNIS)**.

Connexion à la conférence	
Connexion depuis un terminal individuel (Windows, OS X, tablette, smartphone ...)	<a href="http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=728206***2079&amp;autojoin">http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=728206***2079&amp;autojoin</a>
Manuel d'installation de Scopia Desktop	<a href="#">doc_scopia_desktop-fr.pdf</a>
IP	194.214.202.146
Téléphone ou RNIS	+33 (0)9 88 83 00 07
SIP	<a href="sip:728206@195.98.238.109">sip:728206@195.98.238.109</a>
H.323	<a href="h323:728206@mgmt.visio.renater.fr">h323:728206@mgmt.visio.renater.fr</a>
Numéro de la conférence	728206 (terminer par #)
Code d'accès	2079 (terminer par #)



Fermer




< Choisir la zone de captation vidéo sur le plan ci-dessous

Appuyer pour afficher  
un plan large de la  
scène

Appuyer pour afficher  
un plan serré du  
bureau

Appuyer pour afficher  
un plan serré du  
pupitre

Appuyer sur l'un des 12  
emplacements préenregistré  
pour des plans serrés de la  
salle



Suivant >



# Bienvenue dans vo < Paramétrage de la caméra

Pour rappeler un preset de caméra, la déplacer ou zoomer, appuyer sur le bouton(1), puis utiliser les boutons.


Utiliser pour déplacer la caméra (haut, bas, gauche, droite)

Utiliser pour Zoomer ou dezoomer

Utiliser pour rappeler un preset enregistré

Pan-Tilt

Zoom



Presets (Press and hold)







Bienvenue dans votre salle de conseil

Appuyer sur l'enceinte (1)  
afficher la gestion du  
système audio de la salle  
(2).



ParisTech

Volume





Fermer



1

## ← Paramètres des écrans

### Ecrans de rappel

On

Off

Mute

Appuyer pour gérer les dispositifs d'affichage (vidéoprojecteur et écrans)




Allumer, éteindre ou mettre en pause individuellement le vidéoprojecteur et/ou les écrans de rappel

### Vidéoprojecteur

On

Off

Mute



Suivant >





1

Bienvenue dans votre salle du conseil

Voulez-vous arreter le  
système ?

Cancel

Power Down

2

Appuyer pour arrêter le  
système (1) puis confirmer  
en appuyant sur Power  
Down (2)

ParisTech